

扶拖拉机保养存放方法：

手扶拖拉机如长期闲置不用，则会出现一系列的问题与故障，为了避免再次使用时出现故障，因注意一下保养措施。

1. 停放地点。最好放在库房内，但不要与化肥、农药放在一起，以免其腐蚀机件；如在室外停放，应选择地势高、干燥的通风处，并用塑料布等覆盖物覆盖，以防止机械损伤和锈蚀。
2. 支垫机件。将拖拉机用木墩或砖石等垫起，以减轻轮胎的负荷；如不支垫，轮胎则要增加充气量 10%~20%，且要经常检查，常充气，不可缺气。
3. 彻底清洗。清除拖拉机外表的泥土和油污，全面检查、调整、紧固各部位及螺丝，以免松动脱落。
4. 放净油水。拖拉机停用后，要把发动机内的冷却水、柴油、机油等全部放净。
5. 保养机件。取适量的脱水机油（将机油加热到 130℃左右）倒入进气管，转动曲轴，使机油粘附于活塞、活塞杆、气缸套及气门上。并将活塞摇至压缩上止点，以免气门弹簧、推杆等零件长时间受压迫而丧失其性能。

淄博保农农业机械有限公司

联系人：李丽艳

联系电话：15553344055

座机号码：0533-2090071

微信号码：15553344055

QQ 号码：3168649548

公司地址：山东省淄博市张店区昌国路和东四路路口向北路东 5 号